



ব্যবহারবিধী








মনে রাখবেন বাইক তখনই স্টার্ট হবে যখন বাইকে একটি শব্দ হবে টি—টিটি
। তাছাড়া বাইক স্টার্ট নিবে না

অটো ও ম্যানুয়ালি লক আনলক






১. মেইন রিমোট পকেটে থাকলে, বাইক স্টার্ট বন্ধ করে ৫ মিটার দূরে চলে গেলে বাইক আপনাআপনি লক হয়ে যাবে এবং বাইকের ইন্ডিকেটর লাইট একবার জ্বলে উঠবে।
২. ৩ মিনিটের মধ্যে মেইন রিমোট সহ বাইকের কাছে এসে বাইককে টাচ করলেই বাইক আপনাআপনি অনলক হয়ে যাবে।
৩. ম্যানুয়ালি বাইক আনলক করার জন্য  একবার চাপুন। ইন্ডিকেটর লাইট দুবার জ্বলে এবং বাইকে দুবার টি টি শব্দ হবে।




৪. ম্যানুয়ালি বাইক লক করার জন্য  একবার চাপুন। ইন্ডিকেটর লাইট একবার জ্বলে এবং বাইকে একবার টি শব্দ হবে।


৫. বাইক সাইলেন্ট লক করার জন্য  বাটন টি চেপে ধরে রাখুন ২ সেকেন্ড। ইন্ডিকেটর লাইট একবার জ্বলে এবং বাইক সাইলেন্ট লক হবে।
৬. বাইক সাইলেন্ট আনলক করার জন্য  বাটন টি চেপে ধরে রাখুন ২ সেকেন্ড। ইন্ডিকেটর লাইট দুবার জ্বলে এবং বাইক নিঃসব্দে আনলক হবে।
৭. বাইকের চাবি অন করার পরে টি—টিটি শব্দটি না হয় তাহলে  এই টা চাপ দিতে হবে, তখনই টি—টিটি শব্দ হবে এবং বাইক স্টার্ট হবে।
৮.  দুবার ক্লিক করলে বাইকের ইগনিশন অন হবে এবং বাইক চাবি ছাড়াও চালানো যাবে। এবং টি—টিটি শব্দ করবে।
৯. বাইক রানিং অবস্থায় ছিনতাই হয়ে গেলে রিমোটের  বটনে চাপ দিন ও দৌড়ে পালিয়ে যান। বাইক লক হয়ে যাবে এবং কোন ভাবেই স্টার্ট হবে না।
১০. ছেচরা বন্ধুর কবলে পড়ে গেলে, তাকে বাইকটি দিন ও রিমোট পকেটে নিয়ে  বাটন ২ সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রেখে ছেড়ে দিন। বাইক শব্দ ছাড়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং আর স্টার্ট নিবে না। ছেচড়া বন্ধু ভাববে বাইক নষ্ট।
১১. বাইক লক নাকি আনলক মুড়ে আছে সেটা জানতে হলে রিমোটের দিকে তাকান। রিমোটে সার্বক্ষনিক একটি লাইট ব্লিংক করে। লাল মানে লক এবং নীল মানে আনলক অবস্থায় আছে বাইক।
১২.  এই বাটনে ক্লিক করলে বাইকটি ৫বার টি টি শব্দ করবে এবং ৫ বার ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলে। এতে করে বাইকের অবস্থান জানতে পারবেন।


ব্যবহারবিধী



১৩. বাইকের চাবি বন্ধ করা মাত্রই বাইকটি অটোমেটিক ভাবে লক হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে ৫ মিটার দূরে যেতে হবে।
১৪. রিমোটের ব্যাটারি কতটুকু আছে সেটা জানতে  বাটনে চেপে রাখুন ৩ সেকেন্ড তার পর ছেড়ে দিন। তখন ব্যাটারি ইন্ডিকেট ব্লিংক করবে। ৫ বার ব্লিংক মানে ফুল চার্জ আছে। ৪ মানে একটু কম, ১ বার ব্লিংক মানে একদম কম চার্জ। তখন রিমোটের ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হবে।
১৫. লক বা আনলক বাটন চাপ দেয়ার পরে যদি রিমোটে কোন বাতি না জ্বলে তাহলে বুজতে হবে যে আপনি রেঞ্জের বাইরে আছেন। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার বাইক লক অবস্থায় আছে।
১৬. ব্যকআপ রিমোট ব্যবহার করার সময় বাইকের চাবি অন করে অবশ্যই  বাটনে ক্লিক করে টি-টিটি শব্দটি আনতে হবে। তার পর বাইক স্টার্ট করতে পারবেন।
১৭. কোন কারণে গভীর রাতে ডাকাতের কবলে পড়লে ডাকাত কে বাইকের চাবি খুলে দিয়ে দিন এবং আপনি বাইক থেকে দ্রুত নেমে দৌড় দিন তাহলে বাইক আপনা আপনি বন্ধ হয়ে লক হয়ে যাবে এবং জোরালো শব্দ করবে
১৮. আপনি যখন চাবি ছাড়া বাইকটি ব্যবহার করবেন তখন বাইকের স্টার্ট বন্ধ করতে হলে রিমোটের  বাটনটি ১ বার চাপুন। তাহলে বাইক বন্ধ হয়ে যাবে।
১৯. আপনি যখন চাবি ছাড়া বাইকটি ব্যবহার করবেন তখন যদি কেউ বাইক  ছিনতাই করে নিয়ে যায় তাহলে রিমোটের  বাটনটি ১ বার চাপুন রেঞ্জের মধ্যে থেকে। তাহলে বাইক বন্ধ হয়ে যাবে ও জোরালো শব্দ করবে।

*** চারটি ইন্ডিকেটর বাতি একসাথে জ্বালানোর জন্য  চেপে ৪/৫

সেকেন্ড ধরে রাখুন। - বন্ধ করতে হলে  একবার চেপে ছেড়ে দিন।

*** রিমোট সাইলেন্ট করতে চাইলে  বাটনে ৫ সেকেন্ড ধরে রাখুন তার পর দেখবেন রিমোটটি একটু ভাইব্রেট করে উঠেছে। এখন রিমোটে কোন শব্দ হবে না শুধু ভাইব্রেশন হবে।

*** রিমোটের ভাইব্রেশন বন্ধ করে আগের মতো করতে চাইলে  বাটনে ৫ সেকেন্ড ধরে রাখুন তার পর দেখবেন রিমোটটি এলার্ম বেজে উঠেছে। এখন রিমোটে কোন শব্দ হবে না শুধু ভাইব্রেশন হবে।


*** PKE (Passive Keyless Entry) দূরত্ব কন্ট্রোল : বাইকের চাবি অন করুন। তারপর রিমোটের  বাটন চাপ দিয়ে ধরে রেখে  বাটনটি ২১ বার চাপ দিন তাহলে রেঞ্জ ১ মিটার হবে।


২২ বার চাপ দিলে ২ মিটার হবে

২৩ বার চাপ দিলে ৩ মিটার হবে



২৪ বার চাপ দিলে ৪ মিটার হবে


২৫ বার চাপ দিলে ৫ মিটার হবে।

২০. এলার্ম সেনসিভিটি মোড চেঞ্জ করতে হলে  চেপে ধরে রেখে

 ৩ বার চাপুন, তার পর উভয় বাটন ছেড়ে দিন। দেখবেন বাইকে ৩ বার টি টি টি শব্দ হয়েছে। এর মানে সেনসিভিটিটি মুড ৩ এ রয়েছে।











ব্যবহারবিধী

এটি ডিফল্ট মুড।  বাটন চেপে ধরে রেখে  এই বাটন টি ১

বার চাপলে টি করে ১ টি শব্দ করবে, ২ বার  চাপলে টি টি করে ২ টি শব্দ করবে। এভাবে ৫ টি মুডে পরিবর্তন করা যায়। যত বেশি মুড তত বেশি সেনসিটিভ।







কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস যা আপনি বদলাতে পারবেন (বাইকের চাবি অবশ্যই অন থাকতে হবে)


১. **ইন্ডিকেটর সিগনালের শব্দ চালু করতে হলে** -  বাটনটি চাপ দিয়ে ধরে রেখে  বাটন টি ৩ বার চাপ দিয়ে উভয় বাটন ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত ইন্ডিকেটর লাইট ৩ বার ফ্ল্যাস করে উঠবে।
২. **ইন্ডিকেটর সিগনালের শব্দ বন্ধ করতে হলে** -  বাটনটি চাপ দিয়ে ধরে রেখে  বাটন টি ৪ বার চাপ দিয়ে উভয় বাটন ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত ইন্ডিকেটর লাইট ৪ বার ফ্ল্যাস করে উঠবে।
৩. **পার্কিং করার ৩ মিনিট পর অটো লক চালু করতে হলে** -  বাটনটি চাপ দিয়ে ধরে রেখে  বাটন টি ৫ বার চাপ দিয়ে উভয় বাটন ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত ইন্ডিকেটর লাইট ৫ বার ফ্ল্যাস করে উঠবে।
৪. **পার্কিং করার ৩ মিনিট পর অটো লক বন্ধ করতে হলে** -  বাটনটি চাপ দিয়ে ধরে রেখে  বাটন টি ৬ বার চাপ দিয়ে উভয় বাটন ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত ইন্ডিকেটর লাইট ৬ বার ফ্ল্যাস করে উঠবে।
৫. **বিল্ট ইন লক চালু করতে হলে** -  বাটনটি চাপ দিয়ে ধরে রেখে  বাটনটি ৭ বার চাপ দিয়ে উভয় বাটন ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত ইন্ডিকেটর লাইট ৭ বার ফ্ল্যাস করে উঠবে।



ব্যবহারবিধী

৬. **বিল্ট ইন লক বন্ধ করতে হলে** -  বাটনটি চাপ দিয়ে ধরে রেখে  বাটন টি ৮ বার চাপ দিয়ে উভয় বাটন ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত ইন্ডিকেটর লাইট ৮ বার ফ্ল্যাস করে উঠবে
৭. **রিমোট সম্পূর্ণরূপে ম্যানুয়াল করতে চাইলে**  বাটনটি চাপ দিয়ে রেখে  বাটন টি ১২ বার চেপে ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত ১২ বার ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলে উঠবে।

FACTORY RESET SETTING:  বাটনটি চাপ দিয়ে ধরে রেখে

 বাটন টি ১৫ বার চাপ দিয়ে উভয় বাটন ছেড়ে দিতে হবে। তৎখনাত বাইক থেকে একটি মিউজিকের মতো শব্দ হবে। তার মানে Default Factory Setup পরিবর্তন হয়ে গেছে। উক্ত মুডে রয়েছে :
Turning Tone ON, Auto-lock After 3 minute ON,

Common Faults and Solutions

Note: If you cannot solve the above faults with the solutions given. Then contact the Helpline 01715593468 or Contact the Supplier. Try Resetting the Remote first.

DO NOT OPEN THE DEVICE OR REMOTE. IT WILL VOID YOUR WARRANTY.

WWW.TASSLOCK.COM

All Rights Reserved



ব্যবহারবিধী



Fault	Cause & Solution
No respond after press the button of controller	Low battery or the controller broken
Host without respond after turn signal flash	Alarm horn wire cut or broken
After start the ignition lock and with right respond after press the button of controller, the vehicle cannot start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Low battery on vehicle or battery wire poor contact. 2. Solution of the situation Low battery on vehicle or battery wire poor contact: Start the ignition lock, press the unlock button and ring unlock tone, but do not press the start button, shift downhill directly traction to start the engine.
Vehicle Cannot start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the battery. 2. Check the ignition lock, start ignition lock, check whether the turn signal and indicator of meter is normal, if it is normal, please check whether the ignition lock is broken or battery fuse is short circuit.