

# ইউজার ম্যানুয়াল

## ট্যাস এলার্ম

ফাংশন সেটিং : প্রথমে ডিভাইসটি খোলার পর পিছনের সিম স্লট এ সিম কার্ড প্রবেশ করাতে হবে। তারপর স্পিকার সেট করার জন্য পিছনের sp+ এ স্পিকারের পজিটিভ এবং sp- স্পিকারের নেগেটিভ সংযোগ করাতে হবে। তাপরপ ডিভাইসটি চালু করার জন্য ডিভাইসের পিছনে থাকা পাওয়ার বাটনটি চালু করতে হবে।

**Clock Setting :** Clock Setting করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 32। 32 চাপার পর প্রথমে বছর বা সালের শেষ দুই ডিজিট, মাসের শেষ দুই ডিজিট, তারিখের শেষ দুই ডিজিট, ঘন্টার শেষ দুই ডিজিট, মিনিটের শেষ দুই ডিজিট, সেকেন্ডের শেষ দুই ডিজিট চাপুন এবং সর্বশেষ # চাপুন।

Example: 8888#32YYMMDDHHMMSS#

**Alarm Number (Admin Number) Setting:** Alarm Number (Admin Number) Set করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 51-56। 51-56 চাপার পর Alarm Number (Admin Number)# চাপতে হবে।

৫১ মানে হচ্ছে ১ নং এলার্ম নাম্বার বা ১ নং এডমিন নাম্বার। ৫২ মানে হচ্ছে ২ নং এলার্ম নাম্বার বা ২ নং এডমিন নাম্বার এই ভাবে মোট ৬ টি নাম্বার সেট করা যাবে এলার্ম বা কল আসার জন্য।

Example: 8888#51Number#

**Alarm Number (Admin Number) Delete:** Alarm Number (Admin Number) Delete করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 51-56। 51-56 চাপার পর# চাপতে হবে।

51 মানে হচ্ছে 1 নং এলার্ম নাম্বার বা 1 নং এডমিন নাম্বার। 52 মানে হচ্ছে 2 নং এলার্ম নাম্বার বা 2 নং এডমিন নাম্বার এই ভাবে সেট করা নাম্বার গুলো ডিলিট করতে হবে। Example: 8888#51#

**SMS Receiving Number Setting :** SMS Receiving Number Setting করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে।

ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 57-59। 57-59 চাপার পর SMS Receiving Number# চাপতে হবে।

৫৭ মানে হচ্ছে ১ নং এস এম এস এলার্ম নাম্বার। ৫৮ মানে হচ্ছে ২ নং এস এম এস এলার্ম নাম্বার বা ২ এই ভাবে মোট ৩ টি নাম্বার সেট করা যাবে এস এম এস এলার্ম আসার জন্য।

Example: 8888#57Number#

**SMS Receiving Number Delete :** SMS Receiving Number Delete করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 57-59। 57-59 চাপার # চাপতে হবে।

৫৭ মানে হচ্ছে ১ নং এস এম এস এলার্ম নাম্বার। ৫৮ মানে হচ্ছে ২ নং এস এম এস এলার্ম নাম্বার বা ২ এই ভাবে মোট ৩ টি নাম্বার ডিলিট করতে হবে।

Example: 8888#57#

**Answer Alarm Call:** কল আসার পর কল রিসিভ করার পর নিম্নের বাটন বা কি গুলা চেপে অপারেট করা যাবে।

\* চাপলে ইন্সট্রাকশন গুলো রিড করতে পারবেন

1 চাপলে এলার্ম বাজা বন্ধ হবে এবং ডিভাইসটি পুনরায় লক হবে। আপনার মোবাইলে কল আসা ও বন্ধ হবে।

2 চাপলে এলার্ম বাজা বন্ধ হবে এবং ডিভাইসটি আনলক হবে। আপনার মোবাইলে কল আসা ও বন্ধ হবে।

3 চাপলে এলার্ম বাজা বন্ধ হবে এবং ৩০ সেকেন্ডের জন্য আপনি মনিটরিং করতে পারবেন এবং পুনরায় মনিটরিং করতে চাইলে আবার ৩ চাপতে হবে।

4 চাপলে সরাসরি ইন্টারকম চালু হবে। অর্থাৎ দু পাশে সরাসরি কথা বলা যাবে ৩০ সেকেন্ডের জন্য। পুনরায় কথা বলতে চাইলে আবার 4 প্রেস করতে হবে।

**Control By Call:** সরাসরি ডিভাইস নাম্বারে কল করে অপারেটিং পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর নিম্নোক্ত ভাবে লক/ আনলক সহ ডিভাইসটি নিয়ন্ত্রন করা যাবে।

1 চাললে ডিভাইসটি লক হবে।

2 চাপলে আনলক হবে

3 চাপলে মনিটরিং হবে।

4 চাপলে সরাসরি দুই পাশে কথা বলা যাবে ৩০ সেকেন্ডের জন্য।

**Remote Control Coding :** রিমোট কানেক্ট করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 20। 20 (1-8) চাপার পর রিমোটের যে কোন একটি বাটন প্রেস করলেই রিমোট কানেক্ট হয়ে যাবে।

**Delete Remote Controller:** রিমোট ডিসকানেক্ট করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 21। 21 (1-8) চাপার পর # চাপলে রিমোট ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে।

**Sensor Add:** সেন্সর এ্যাড করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 23। 23 (1-99) চাপার পর # চাপতে হবে তার পর আই আর সেন্সর এর পাওয়ার বাটন অন করলেই সেন্সর এ্যাড হয়ে যাবে। (1-99)

এর মানে হচ্ছে আপনি যত নাম্বার সেন্সর এ্যাড করতে চান তার নাম্বার। আপনি যদি প্রথম সেন্সর এ্যাড করতে চান তাহলে 01 চাপতে হবে দ্বিতীয় সেন্সর এ্যাড করতে চাইলে 02 এই ভাবে বাকী গুলা এ্যাড করতে হবে। আপনি ১০০ টি সেন্সর পর্যন্ত এ্যাড করতে পারবেন।

**Operating Password Change:** Operating Password Change করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকশন কোড হচ্ছে 30। 30 চাপার পর আপনার নতুন অপারেটিং পাসওয়ার্ড প্রবেশ করান। তারপর # চাপুন।

Example: 8888#30 Operating Password #

**Program Password Change:** Program Password Change করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকসন কোড হচ্ছে 31। 31 চাপার পর আপনার নতুন প্রোগ্রাম পাসওয়ার্ড প্রবেশ করান। তারপর # চাপুন।

Example: 8888#31Programm Password #

**Timely Lock:** Timely Lock করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকসন কোড হচ্ছে 33-35। 33-35 চাপার পর প্রথমে ঘন্টা ও পরে মিনিটের দুইটি ডিজিট প্রবেশ করাতে হবে। এবং সবশেষে # চাপতে হবে। তহলে সেট করা টাইম অনুযায়ী ডিভাইসটি লক বা আর্ম পজিশনে চলে যাবে।

Example: 8888#33HHMM#

**Timely Unlock:** Timely Unlock করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকসন কোড হচ্ছে 36-38। 36-38 চাপার পর প্রথমে ঘন্টা ও পরে মিনিটের দুইটি ডিজিট প্রবেশ করাতে হবে। এবং সবশেষে # চাপতে হবে। তহলে সেট করা টাইম অনুযায়ী আনলক বা ডিসআর্ম পজিশনে চলে যাবে।

Example: 8888#36HHMM#

**Timely Lock Unlock:** Timely Lock Unlock System On/off করার জন্য সেটাপ ম্যানুতে যেতে হবে। 8888# চাপলে সেটাপ ম্যানু আসবে। তারপর ইনস্ট্রাকশন কোড চাইবে। ইনস্ট্রাকসন কোড হচ্ছে 39। 39 চাপার পর 0/1 চাপলে প্রোগ্রামটি অফ/অন হবে। তারপর # চাপতে হবে।

**Factory Reset:** আনলক অবস্থায় 95175308246# প্রেস করলেই পুরো সিস্টেমটি রিসেট হয়ে যাবে। সাথে সাথে সবগুলো এল ই ডি এক সাথে জ্বলবে তারপর নিশ্চিত হওয়া যাবে যে সিস্টেমটি রিসেট সম্পন্ন হয়েছে।

**TASS ALARM**



Helpline: 01713012015

